

Button
INPUT1
INPUT2
INPUT3
INPUT4
INPUT5
INPUT6
INPUT7
INPUT8
INPUT9
INPUT10
INPUT11
INPUT12
INPUT13
INPUT14
INPUT15
INPUT16

ALL
CLEAR
EDID
ENTER
OUTPUT1
OUTPUT2
OUTPUT3
OUTPUT4
OUTPUT5
OUTPUT6
OUTPUT7
OUTPUT8
OUTPUT9
OUTPUT10
OUTPUT11
OUTPUT12

OUTPUT13
OUTPUT14
OUTPUT15
OUTPUT16

[illegible]

0000 000C 0022 0002 013B 00AD 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0041
0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 001C 0022 0002 013B 00AD 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0041
0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016
0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041
0016 001C 0022 0002 013B 00AD 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0041
0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016
0016 001C 0022 0002 013B 00AD 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0041
0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016
0016 0041 001C 0041 0016 001C 0016 001C 001C 05CB 015B 0057 0016 0566